



CÔNG TY TNHH LỌC NƯỚC TH VIỆT NAM





Số ĐT : 024.666.02468 – 0984923198

Website: www.locnuocth.vn







Gmail: locnuocth.vn@gmail.com

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VAN F63-F74


I. CHỨC NĂNG CÁC PHÍM ĐIỀU KHIỂN

-  Menu/Confirm (Danh mục/Xác nhận)
-  Manual/Return (Bằng tay/Quay lại)
-  Up (Lên)
-  Down (Xuống)





II. CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỆN TỬ HIỂN THỊ TRÊN MÀN HÌNH

-  Hiển thị khóa các phím bấm
-  Hiển thị đồng hồ thời gian (thời gian trong ngày được tính 24h)
-  Hiển thị đồng hồ cát (chế độ lọc)
-  ^{2-10M} Hiển thị chế độ rửa ngược (chế độ ②, thời gian rửa 10 phút)
-  ^{3-10M} Hiển thị chế độ rửa nhanh (chế độ ③, thời gian rửa 10 phút)
- F - 00 Hiển thị số lần rửa liên tiếp (F-00: một lần rửa)
- b - 01 Hiển thị chế độ đầu ra của tín hiệu để kết nối với thiết bị bên ngoài
- 02-00 Hiển thị thời gian rửa trong ngày (thời gian được tính từ 00:00 đến 23:59)
- - 00 - Hiển thị autoval đang chuyển chế độ
-  Biểu tượng cài đặt

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT AUTOVAL F63 - F74

1/. **Bước 1:** Mở khóa phím; Autoval đang làm việc màn hình xuất hiện biểu tượng (khóa  phím điều khiển) ta tiến hành dùng 2 ngón tay ấn giữa tổ hợp 2

phím \triangle ∇ (phím tăng, giảm) giữ trong vòng từ 3 đến 5 giây. Khi nào biểu tượng thoát khỏi màn hình (hoặc có tiếng kêu tí) tiến hành buông tay ra .



2/. Bước 2: Bấm phím  (Danh mục/nhớ) màn hình xuất hiện biểu tượng cài đặt và số thời gian (đây là thời gian hiện tại được tính từ 0 – 24 h) tiếp theo ta tiến hành bấm phím  (Lần 2). Biểu tượng cài đặt và số nhấp nháy dùng phím \triangle (tăng) hoặc ∇ (giảm), để điều chỉnh và lựa chọn đến số tương ứng với số giờ hiện tại. Chọn xong ấn phím  tiếp theo để nhớ, số phút làm tương tự . Chọn xong ấn phím  để nhớ.


3 . Bước 3: Dùng phím \triangle , ∇ di chuyển đến các mục cần cài đặt.


- Bấm phím ∇ (giảm). Màn hình xuất hiện chế độ **A-01**, (ở đây có **A -01; 02; 03; 04**) Nhưng ta chỉ sử dụng 2 chế độ đó là **A - 01** hoặc **A - 02** còn **A-03; 04** ta không sử dụng đến).


*) Chế độ **A- 01** là chế độ cài đặt tái sinh (hoặc sục rửa) theo thời gian Ngày và Giờ.











*) Chế độ **A - 02** là chế độ cài đặt tái sinh (hoặc sục rửa) theo khối lượng (m^3).


Tiến hành bấm phím  chữ số nhấp nháy dùng phím \triangle , ∇ để điều chỉnh và lựa chọn chế độ 01 hoặc 02. Chọn xong bấm phím  để nhớ.




- Bấm phím ∇ tiếp theo màn hình xuất hiện đồng hồ cát và số mét khối để tái sinh (sục rửa) 00.00 m^3 . Tiến hành bấm phím  chữ số nhấp nháy dùng phím \triangle , ∇ để điều chỉnh và lựa chọn đến số mét khối (tùy chọn nhập số).

Chọn xong bấm phím  tiếp theo để nhớ. (Nếu ta lựa chọn cài đặt ở trên tái sinh theo khối lượng **A-02**). Còn nếu ta lựa chọn cài đặt ở trên tái sinh theo thời gian **A-01**. Màn hình xuất hiện thời gian tái sinh, tiến hành cài đặt số giờ sẽ tái sinh (sục rửa). Cách cài đặt làm tương tự như trên.

Chọn xong bấm phím  để nhớ.

- Bấm phím  tiếp theo màn hình xuất hiện chế độ 2 (rửa ngược) và biểu tượng  (Rửa ngược) tiến hành cài đặt.
- Bấm phím  số thời gian rửa nhấp nháy (tính bằng số phút) dùng phím ,  để điều chỉnh và lựa chọn số phút rửa ngược, chọn xong bấm phím  để nhớ
- Bấm phím  tiếp theo màn hình xuất hiện lần lượt các chế độ tiếp theo (chế độ 3 Hút muối và Rửa chậm → chế độ 4 Hồi nước → chế độ 5 Rửa xuôi (Nhanh) . Các chế độ này cách cài đặt thao tác tương tự giống chế độ 2.
- Bấm phím  tiếp theo màn hình xuất hiện chế độ H-30 (Khoảng thời gian tối đa tái sinh theo ngày điều chỉnh và lựa chọn số ngày sẽ tái sinh tiếp theo).
- Bấm phím  tiếp theo màn hình xuất hiện chế độ b – 01 chế độ này không được điều chỉnh.
- Bấm phím  tiếp theo màn hình trở lại chế độ ban đầu.

Chú ý : - Ở tất cả các chế độ sau khi cài đặt xong phải bấm phím  để nhớ chương trình cài đặt.

- Khi đang tiến hành cài đặt mà muốn tại thời điểm trở lại trạng thái ban đầu ta tiến hành bấm phím  (Bằng tay/ Quay lại) để thoát khỏi cài đặt.
- Nếu đang ở chế độ sục rửa muốn quay về chế độ làm việc ta sử dụng bấm phím  để chuyển về chế độ làm việc.
- Trong trường hợp muốn bỏ qua 1 trong 4 chế độ từ chế độ 2 đến chế độ 5 ta tiến hành cài đặt thời gian sục rửa chế độ đó về 0 phút.
- Tại thời điểm muốn tái sinh hoặc sục rửa ngay không phải chờ đủ số khối hoặc số thời gian đã cài đặt sẵn. Ta tiến hành sử dụng bấm phím  (Bằng tay/ Quay lại) Autoval sẽ tự động chuyển sang rửa theo các chế độ đã cài đặt sẵn.

Thời gian sục rửa hoàn nguyên

- Hoàn nguyên sục rửa theo định kỳ khoảng 1 tuần /1 lần. khoảng cách giữa các lần hoàn nguyên phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào và yêu cầu của người dùng .

Ví dụ: 25 lít hạt Cation cho lưu lượng 10-15m³ nước thô thì lên hoàn nguyên một lần.

-luôn kiểm tra thùng chứa muối để đảm bảo độ mặn 15%